

Proficiat met uw nieuwe keuken! U heeft gekozen voor een werkblad in **dekton**.

Dankzij de uiterst lage poreusheid kan een dekton werkblad zeer goed tegen zowel dagelijkse vlekkenmakers, als tegen de meeste onderhoudsproducten. Dit maakt het ideaal voor gebruik als keukenwerkblad en werkoppervlak, zowel binnen- als buitenshuis.

Het verzorgen en behoud van uw keramisch tablet is opmerkelijk eenvoudig.

Mits een juist onderhoud en verzorging kan u levenslang genieten van uw kwaliteitsvolle werkblad.

Voor het juiste onderhoud kunnen we u volgende producten aanbevelen:







**dagelijks onderhoud:** **Lithofin KF Hyclean**

- voor het regelmatig reinigen en ontvetten van het keukenblad
- dagelijks onderhoud vermijdt vettige vervuiling en vlekken door kalkafzetting
- eenvoudig met een microvezeldoek en steeds droogwrijven

**diepe reiniging:** **Lithofin KF Clear Top**

- elimineert alle afzettingen, inleg en andere residuen
- eenvoudig met een microvezeldoek en steeds droogwrijven

*Beide producten zijn verkrijgbaar bij Vasco keukens & interieur.*

	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vermijd bij <b>dekton X-GLOSS</b> langdurig contact met voorwerpen met zeer hoge temperaturen</li> <li>- vermijd directe straling van hoge temperaturen van, bvb, open haarden en barbecues</li> <li>- vermijd direct contact met vlammen</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vermijd rechtstreeks snijden op het tablet met een keramisch mes</li> <li>- gebruik bij <b>dekton X-GLOSS</b> steeds een snijplank bij het bereiden van voedsel</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verricht geen mechanische werkzaamheden, zoals polijsten, op het werblad</li> <li>- <b>vermijd het gebruik van metalen schuursponzen</b></li> </ul>
	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hoewel dekton een schokbestendig tablet is dienen stoten vermeden te worden</li> <li>- vermijd direct contact met metalen onderdelen van, bvb, elektrische grills, kookplaten of ovens die, omwille van foutieve installatie, rechtstreeks in contact staan met het werkblad</li> <li>- ga nooit op het tablet zitten of staan, dit om scheuren te vermijden</li> </ul>