







Proficiat met uw nieuwe keuken! U heeft gekozen voor een werkblad in **marmer**. Marmer wordt reeds lang gebruikt voor keukenwerkbladen. Omwille van de esthetische eigenschappen, maar zeker ook omwille van de duurzaamheid. Het ontstaat door de metamorfose van kalksteen onder hoge druk. Het is een natuurproduct met een zachte bovenlaag, daarom verdient dit aandacht.

Het beste resultaat op lange termijn bereik je door het marmer op de juiste manier te onderhouden. Moeilijk is dit zeker niet. Bovendien is marmer een levend materiaal dat mits een dagelijks onderhoud er steeds mooier gaat uitzien.

dagelijks onderhoud: **Lithofin MN Easy-clean**
 → verwijdert moeiteloos vervuilingen, etensresten, lichte vet- en olievlekjes
 → gebruik een zachte, niet-krassende schuurspons om het blad schoon te maken

hardnekkige vlekken: **Lithofin MN Vuiloplosser**
 → nawrijven tot alle strepen en sluier verwijderd zijn met een microvezeldoek
 → zorgt voor een natuurlijke glansopfrissing

Beide producten zijn verkrijgbaar bij Vasco keukens & interieur.

	<ul style="list-style-type: none"> - verwijder onmiddellijk vlekken als citroen, wijn, azijn, ed.. → deze geven blijvende, doffe plekken - spoel telkens goed na met warm water - oliën en kleurstoffen kunnen een verkleuring geven aan het tablet - dep gemorste vloeistoffen direct op
	<ul style="list-style-type: none"> - marmer is tot een bepaalde temperatuur bestand tegen warmte - vermijd echter hete potten en pannen rechtstreeks op het tablet te plaatsen
	<ul style="list-style-type: none"> - vermijd rechtstreeks snijden op het tablet - gebruik steeds een snijplank bij het bereiden van voedsel
	<ul style="list-style-type: none"> - gebruik nooit schuurmiddel, schuursponzen of staalwol - vermijd het gebruik van wondersponzen
	<ul style="list-style-type: none"> - vermijd agressieve, schurende en zuurhoudende schoonmaakmiddelen → deze geven blijvende, doffe plekken - gebruik niets dat bleekmiddel of ammoniak bevat of een pH waarde lager dan 10 - let op met vaatwastabletten, ovenreinigers, ontstoppers en vetstrippers
	<ul style="list-style-type: none"> - ga nooit op het tablet zitten of staan, dit om scheuren te vermijden